



Návod na použití

Světelný vodní sloup - samostojný

Světelné vodní sloupy:

Referenční kód: 6-11976, 6-11977

Uvedení do chodu: Zapojte přibalený adapter do zdířky v podstavci vodního sloupu. Adapter následně zapojte do zásuvky na 220 voltů. (Adapter redukuje 220 V na 12V/5W ~ 50 Hz).

Světlo a vzduchová pumpa, které jsou nainstalovány v podstavci se tímto uvedou do chodu.

Plnění: Vodní válec naplňte výhradně destilovanou vodou. Ødstraňte vrchní víko a pomalu nalijte vodu 5cm od horního okraje sloupu, následně uzavřete akrylovým víkem.

Objem tekutiny:

15 cm sloupu/při výšce 150 cm = 20 L, při výšce 175 cm = 25 L, při výšce 200 cm = 29 L

20 cm sloupu/při výšce 150 cm = 38 L, při výšce 175 cm = 45 L, při výšce 200 cm = 53 L

Údržba tekutiny: aby se zabránilo množení bakterií a vodních řas, doporučujeme použít prostředek pro údržbu ESNIL láhev o objemu 0,25 L postačí na cca dobu 1 roku. Prostředek se dá objednat u dodavatele.

Čištění a ošetření: Používejte pro čištění sloupů jen teplou vodu a čisticí utěrku. Tekuté čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědlo, rozežirají akryl a vedou k tvoření trhlin v akrylovém materiálu.

Toto poškození nepodléhá záruce!

Údržba a ošetření: tekutinu cca po uplynutí 1 roku ve sloupech vyměnit a trubice umýt.

Důležité pro zachování záruky:

Výměna zpětného ventilu ve vzduchových komorách (mezi vzduchovou pumpou a akrylovou trubicí).

Tyto ventily **MUSÍ** být 1 x za rok vyměněny, pokud se tato lhůta nedodrží, zaniká záruční doba pro vzduchovou pumpu. Na vše ostatní se vztahuje záruční doba dle zákona.